

MIRRA 2

un confort naturel



HermanMiller



Dossier Butterfly





Un soutien mérité


Votre dos est soutenu au cours de la journée dans vos mouvements, le dossier TriFlex crée des zones de flexion au niveau du thorax, des lombaires et du sacrum

Dossier TriFlex




Nuancier


Piètement




Accoudoirs



Dossier Butterfly




Dossier Triflex



Assise AireWeave™ 2

67% elastomeric, 33% polyester - Poids : 36,7g/m² - Résistance au feu : CA TB 117, NFPA 260 - Résistance au feu : 4 - Résistance à l'abrasion : 200 000 cycles Wyzenbeek.



Notre modèle **incontournable** - En stock (livraison en 2 semaines)



Dossier Butterfly Graphite/Black
Limiteur de bascule arrière et avant
Accoudoirs 4D
Réglage de la profondeur d'assise
Avec support lombaire
Piètement et structure Graphite
Roulettes sols durs Ø65 mm
Accoudoirs Noir
Assise AireWeave™ 2 Graphite

MRF123AWAPAJG1C7G18M17BK1A703

1359 €^{HT}

Tarif - Dossier Butterfly

Le dossier Butterfly est aéré pour plus de confort thermique et son ultra-réactivité procure un soutien dynamique pendant que vous bougez.

1 LIMITEUR DE BASCULE



Sans limiteur de bascule	MRF121BF + <input type="checkbox"/>	980 € ^{HT}
Limiteur de bascule arrière	MRF122BF + <input type="checkbox"/>	1024 € ^{HT}
Limiteur de bascule arrière et avant	MRF123BF + <input type="checkbox"/>	1076 € ^{HT}

Tarif - Dossier Triflex

La taille, la forme et la disposition des alvéoles du dossier TriFlex du siège Mirra 2 créent des zones de soutien qui permettent des mouvements sains en position assise.

1 LIMITEUR DE BASCULE



Sans limiteur de bascule	MRF121TF + <input type="checkbox"/>	875 € ^{HT}
Limiteur de bascule arrière	MRF122TF + <input type="checkbox"/>	917 € ^{HT}
Limiteur de bascule arrière et avant	MRF123TF + <input type="checkbox"/>	971 € ^{HT}

Options

2 ACCOUDOIRS

Sans accoudoirs	MIRРАНW	0 € ^{HT}
Avec accoudoirs fixes	MIRRAPW	131 € ^{HT}
Avec accoudoirs réglables en hauteur	MIRRAHW	172 € ^{HT}
S Avec accoudoirs 4D	MIRRAAW	217 € ^{HT}

3 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE

Pour siège dossier Butterfly	Sans réglage de la profondeur d'assise	MIRRAFF	0 € ^{HT}
	S Avec réglage de la profondeur d'assise	MIRRAAF	65 € ^{HT}
Pour siège dossier Triflex	Sans réglage de la profondeur d'assise	MIRRAFP	0 € ^{HT}
	S Avec réglage de la profondeur d'assise	MIRRAAP	65 € ^{HT}

4 SUPPORT LOMBAIRE

Sans support lombaire	MIRRAN2	0 € ^{HT}
S Avec support lombaire	MIRRAAJ	66 € ^{HT}

5 FINITION DU PIÉTEMENT ET DE LA STRUCTURE

S Graphite	MIRRAG1	0 € ^{HT}
S Fog/Studio white	MIRRA65	66 € ^{HT}
H-alloy/Graphite	MIRRA6K7	100 € ^{HT}
H-alloy/Studio white	MIRRA6K8	165 € ^{HT}
Alu. semi poli/Graphite	MIRRA6K9	323 € ^{HT}
Alu. semi poli/White	MIRRA6KA	388 € ^{HT}

6 ROULETTES

Roulettes pour moquette Ø65 mm	MIRRABB	0 € ^{HT}
Patins	MIRRAGF	0 € ^{HT}
S Roulettes sols durs Ø65 mm	MIRRAC7	44 € ^{HT}
Roulettes freinées pour sols durs	MIRRAC9	44 € ^{HT}

7 FINITION DU DOSSIER

Dossier Butterfly

S Graphite/Black	MIRRAG18M17	0 € ^{HT}
Slate grey	MIRRASG8M21	33 € ^{HT}
S Dark turquoise	MIRRADTR8M25	38 € ^{HT}
Cappuccino/French Press	MIRRAZK8M23	39 € ^{HT}
Twilight	MIRRA978M26	39 € ^{HT}
Lime Green	MIRRAZS8M22	44 € ^{HT}
Urban orange	MIRRABRN8M24	50 € ^{HT}
Studio White	MIRRA988M10	50 € ^{HT}

Dossier Triflex

S Graphite/Black	MIRRADG1	0 € ^{HT}
Slate grey	MIRRASG	33 € ^{HT}
Dark turquoise	MIRRADTR	39 € ^{HT}
Cappuccino/French Press	MIRRAZK	39 € ^{HT}
Twilight	MIRRA97	39 € ^{HT}
Lime Green	MIRRAZS	44 € ^{HT}
Urban orange	MIRRABRN	50 € ^{HT}
Soft white	MIRRA98	50 € ^{HT}



GARANTIE



DÉLAIS



REMISE



LIVRAISON



COMMANDE

8 FINITION DES ACCOUDOIRS

S Noir	MIRRABK	0 € ^{HT}
Fog	MIRRA63	

7 FINITION ASSISE AIREWEAVE™ 2

Alpine	MIRRA1A701	0 € ^{HT}
S Graphite	MIRRA1A703	
Slate grey	MIRRA1A702	
Lime green	MIRRA1A704	
Cappuccino	MIRRA1A705	
Urban orange	MIRRA1A706	
Dark turquoise	MIRRA1A707	
Twilight	MIRRA1A708	

S En stock : références disponibles en 2 semaines

Mode d'emploi des options

HAUTEUR DE SIÈGE

En bas à droite du siège.



Pour le relever :

Soulevez-vous et soulevez la manette.

Pour l'abaisser :

Soulevez la manette en position assise.

À hauteur correcte, vos pieds doivent reposer à plat sur le sol, avec un angle de 90 degrés au niveau du genou.

ATTENTION ! SEULES LES PERSONNES FORMÉES PEUVENT ENLEVER, RÉPARER OU REMPLACER LE GAZ MÉCANISME DE LEVAGE.

PROFONDEUR D'ASSISE FLEXFRONT

Poignée sous l'avant du siège.



Réglage :

Serrez la poignée et réglez le rebord du siège vers le haut ou le bas. Relâchez la poignée pour bloquer en position.

En position correcte, vous devez avoir un espace minimum de trois doigts de largeur entre l'arrière des genoux et le rebord avant du siège.

TENSION D'INCLINAISON FLEXFRONT

harmonic™
Bouton sous l'avant droit du siège.



Pour l'augmenter :

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour la réduire :

Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Réglez la tension d'inclinaison de manière à contrôler la résistance ressentie lorsque vous vous penchez en arrière.

Mécanisme breveté qui reproduit les points de rotation du corps aux chevilles, genoux et hanches, vous permettant de bouger facilement et naturellement sur toute la plage d'inclinaison.

INCLINAISON AVANT

Manette horizontale à l'avant gauche du siège.

Uniquement disponible sur certains modèles.



Pour l'activer :

Penchez-vous en arrière et abaissez la manette.

Pour la désactiver :

Penchez-vous en arrière et soulevez la manette.

S'engager à soutenir l'angle des cuisses diminué dans des postures à terme-sitting.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'inclinaison avant, augmentez légèrement la hauteur de votre siège pour plus de confort.

INCLINAISON D'ACCOUDOIR

Uniquement disponible sur certains modèles.



Réglage :

Saisissez le coussinet d'accoudoir et faites pivoter vers la gauche ou la droite.

Inclinez l'accoudoir vers l'intérieur pour la saisie sur clavier et vers l'extérieur pour utiliser la souris.

PROFONDEUR D'ACCOUDOIR

Uniquement disponible sur certains modèles.



Réglage :

Saisissez le coussinet d'accoudoir et faites glisser vers l'avant ou l'arrière dans la position souhaitée.

Votre siège doit pouvoir être rapproché de la surface de travail tout en soutenant les avant-bras.

HAUTEUR D'ACCOUDOIR:

Manette extérieure au bas de chaque accoudoir.

Uniquement disponible sur certains modèles.



Réglage :

Soulevez la manette pour débloquer l'accoudoir, relevez ou abaissez celui-ci et abaissez la manette pour bloquer.

Pour un confort optimal, vos épaules doivent être relâchées quand vos bras sont en contact avec les coussinets d'accoudoir.

ÉCARTEMENT D'ACCOUDOIR

Uniquement disponible sur certains modèles.



Réglage :

Saisissez le coussinet d'accoudoir pour le rapprocher ou l'écarter.

En position correcte, vos bras doivent être dans l'alignement de vos épaules.

LIMITEUR DE BASCULE

Manette verticale à l'avant gauche du siège.

Uniquement disponible sur certains modèles.



Pour l'activer :

Penchez-vous en arrière et soulevez la manette pour définir la limite d'inclinaison arrière.

Pour désactiver :

Penchez-vous en avant et repoussez la manette.

Servez-vous du limiteur de bascule lorsque vous souhaitez être assis(e) bien droit(e) ou partiellement incliné(e).

HAUTEUR ET PROFONDEUR LOMBAIRES

Leviers sur le soutien lombaire.

Uniquement disponible sur certains modèles.



Pour régler la hauteur lombaire :

Tournez les leviers pour les desserrer, faites coulisser le soutien lombaire vers le haut ou le bas à la hauteur souhaitée.

Pour augmenter la profondeur lombaire :

Tournez les leviers vers le bas.

Pour réduire la profondeur lombaire :

Tournez les leviers vers le haut.

Réglez la hauteur et la profondeur lombaires de façon à soutenir confortablement la courbure naturelle de votre colonne vertébrale.